Scagni 54720



ATTENZIONE
CAPACITA' MASSIMA DI PESO 130 KG

1- Preinserire i supporti in alluminio sullo sgabello con gli appositi perni alla scopo di segnare gli esatti punti di foratura sul muro

2- Forare con una punta da 8mm per una profondità di almeno 80mm. (controllare attentamente lo spessore e la consistenza della muratura)

3- Inserire i tasselli e fissare i supporti in alluminio con le viti

4- Inserire le coperture cromate sui supporti e fissare il sedile inserendo gli appositi perni. Coprire i fori dei perni con i copriforo.

CAUTION
MAXIMUM WEIGHT CAPACITY 130 KG

1- Place covers over the brackets with the mounting pin, in order to mark the exact drill holes position.

2- Drill holes with a 8mm and penetrate for 80mm (check carefully the consistency of the wall)

3- Insert the plugs into the holes and fix the aluminium suppoerts with the screws

4- Place the chromed plastic covers on the supports and secure seat with the mounting pins, cover them with the pin caps.





IS54720_26